

KLEIBERIT 831.0

Podkład

Zastosowanie

Do wstępnego gruntowania

- profili z tworzyw sztucznych i metali

Zalety

- fluorescencja umożliwia kontrolę całopowierzchniowego nanoszenia podkładu
- sprawdzony zgodnie z RAL-GZ 716

Właściwości podkładu

baza: żywica polikondensacyjna
rozpuszczalnik: węglowódór chlorowany

podkład 831.0: fluorescencyjny

gęstość: ok. 1,3 g/cm³

ciała stałe: ok. 2,5 %

lepkość (kubek Forda):
ok. 10 sekund

barwa: bezbarwny przezroczysty

rozcieńczalnik i czyszcivo:
KLEIBERIT 821.0

oznakowanie: patrz karta charakterystyki

Stosowanie

Podkłady nanosi się podczas oklecinowania profili okiennych z PCW oraz profili metalowych.

Nanoszenie podkładu odbywa się na stanowisku maszyny do gruntowania całopowierzchniowego za pomocą filcu. Nanoszony podkład powinien jeszcze w stanie płynnym znaleźć się na powierzchni profilu, tak by rozpuszczalnik mógł zadziałać na PCW. Bardzo ważne jest równomierne naniesienie podkładu na całej powierzchni przeznaczonej do klejenia. Powierzchnie profili powinny być wyraźnie wilgotne. Efekt fluorescencji umożliwia kontrolę równomiernego naniesienia podkładu pod lampą UV.

Przed podaniem folii następuje suszenie za pomocą strumienia gorącego powietrza.

Dokładne naniesienie podkładu z zawartym w nim polymerem jest bardzo ważne dla osiągnięcia wytrzymałości i odporności na starzenie sklejenia.

W przypadku powłok zgodnie z RAL-GZ 716 niemieckie stowarzyszenie Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilssysteme zaleca nakładanie warstwy (na mokro) o grubości 20 – 60 g/m². Jaka jest najbardziej odpowiednia grubość warstwy, należy określić w badaniach wstępnych.

Urządzenia nanoszące primer

Celem uniknięcia wzajemnego oddziaływania pomiędzy metalem i primerem urządzenia nanoszące primer nie powinny być z miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium, ocynkowanej blachy.

Przy zmianie primera należy całkowicie opróżnić zbiornik, w którym on się znajdował. Zbiornik ten, przewody doprowadzające oraz całą stację dozowania należy następnie przepłukać czyszcivem KLEIBERIT 822.2. Filce nanoszące należy wymienić. Dopiero po wykonaniu tych czynności można stosować inny primer.

Wielkości opakowań

KLEIBERIT 831.0:

karton z 12 but.	à	1,0 kg netto
kanister metalowy		4,5 kg netto
kana metalowa		35 kg netto
beczka metalowa		250 kg netto

Dalsze opakowania w razie zapotrzebowania

KLEIBERIT 831.0

Składowanie

KLEIBERIT 831.0 nie jest mrozoczuły.

Pojemnik może znajdować się pod ciśnieniem, zwłaszcza podczas wyższych temperatur (>25 °C), jak i po transportowaniu produktu. Przed zastosowaniem produkt należy zatem powoli doprowadzić do temperatury pokojowej i dobrze wymieszać.

Przechowywać w suchym i chłodnym (poniżej +30 °C) miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Oba produkty można przechowywać w temp. 20 °C przez okres ok. 2 lat.

Stan 12.08.25 jm; zastępuje wcześniejsze wydania

Utylizacja odpadów kleju i opakowań

wg klucza 140602

Nasze opakowania są z materiału nadającego się do recyklingu.
Dokładnie opróżnione i oczyszczone opakowania można użyć ponownie.

Serwis: Do Państwa dyspozycji oddajemy działające całą dobę służby techniczno-doradcze, które mogą służyć radą w zakresie stosowania naszych produktów. Podane przez nas dane bazują na naszych dotychczasowych doświadczeniach i nie stanowią zapewnienia dotyczących właściwości w rozumieniu Federalnej Ustawy Handlowej. Prosimy we własnym zakresie zbadać przydatność naszego produktu do zamierzonych przez Państwa celów. Przejęcie odpowiedzialności za wartość danego produktu wykraczającą poza wyżej wymienione informacje nie jest możliwe, nawet jeśli skorzystali Państwo z naszej bezpłatnej i niezobowiązująco pracującej służby doradczej.