

KLEIBERIT limpiador 826.0

KLEIBERIT limpiador 826.0 es un líquido claro, oleoso, con un punto de inflamación muy alto

Campo de aplicación

- A: Para la limpieza de cabezales mezcladores en colas de poliuretano bicomponentes
 B: Para limpiar el calderín de fusión de colas de poliuretano.

Atención:

Solamente para aparatos de aplicación y calderín!

No para limpiar las superficies a encolar!

A)

En la aplicación maquinaria de poliuretanos bicomponentes, se producen sedimentos sobre la superficie tras un cierto tiempo de parado, lo que puede perjudicar la calidad de la mezcla. Los periodos de limpieza dependen de muchos factores y deben ser determinados por mediación de pruebas.

(Estos factores pueden ser el tamaño del mezclador, revoluciones, tiempo de vida, avance etc.)

Limpieza

1. Desmontar la cámara de mezcla
2. Depositar las piezas en un recipiente de metal y llenarlo de KLEIBERIT 826.0
3. Calentar el limpiador a 180°C (no más!) y mantener las piezas dentro, hasta que los restos de cola desaparezcan totalmente. Según el grado de suciedad este proceso durará 1-3 horas
4. Eventualmente es necesario usar un cepillo metálico para eliminar los restos. Lavar las piezas con agua o disolventes y secarlas.

B)

1. En calderines muy sucios se deben retirar los restos de cola a una temperatura de 180-200°C. Después se debe colocar un recipiente adecuado y resistente a las temperaturas debajo de la caldera.
2. Llenar el calderín hasta 3-4 cm debajo del borde de limpiador KLEIBERIT 826.0 y calentarlo a 180°C. En aplicadoras de rodillo es necesario que el rodillo esté en marcha durante la limpieza y que el labio esté cerrado.
3. El limpiador caliente debe permanecer en la caldera durante como min. 1 hora, según el grado de suciedad, hasta que los sedimentos en las paredes se dejen retirar con una espátula o listón de madera. Eliminar después los sedimentos.
4. Tras que se enfrie el calderín eliminar los restos de KLEIBERIT limpiador 826.0 con KLEIBERIT diluyente y limpiador 821.0, ya que si no, pueden afectar al encolado.

Envases

Lata de 4,5 kg

Almacenamiento

KLEIBERIT limpiador 826.0 puede ser almacenado durante 1 año aprox. en su embalaje cerrado herméticamente.

El limpiador se congela a temperaturas de entre 10 y -20°C. Si se congela, no perjudica al producto. A temperatura ambiente el producto vuelve a su estado normal.

Ki/Do 1007 sustituye la hoja de fecha anterior

KLEIBERIT limpiador 826.0

ELIMINACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos de cola y sus recipientes deben ser eliminados de acuerdo con las normas de autoridad locales y estatales. Nuestros embalajes están hechos de material reciclable.

SERVICIO

Pueden consultar sin compromiso alguno a nuestro departamento de Aplicaciones en cualquier momento. Las manifestaciones efectuadas están basadas en experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Deben ser consideradas como información sin compromiso. Por favor, hagan la prueba y establezcan Uds. mismos si nuestros productos son interesantes para sus propósitos. Ninguna responsabilidad, excediendo del valor de nuestro producto, pueden derivarse de las anteriores declaraciones. Pueden recurrir al Servicio Asesor Técnico, el cual les atenderá libre de ningún cargo y sin ningún compromiso.